# 準備第

		2	1		
L	_	_	_	-	
	_	_	_	_	
	٠.			_	
	١.	_	_	-	
	L	_	_		ı
_		_	_		

お使いになる削に	24
同梱品の確認	24
ストラップの取り付けかた	24
電源について	25
電池のセット	25
コンセントで使う	27
スマートメディアについて	29
スマートメディアについて	29
スマートメディアのセット	30
スマートメディアのフォーマット	32
撮影の前に	34
日付・時刻を合わせる	34
カメラの構えかた	36

## お使いになる前に

## 同梱品の確認

次のものが揃っているかお確かめください。また、保証書は内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。


・本体	1	台
・ビデオ接続ケーブル	1	本
・充電池 ( ニッケル水素電池 )	4	本
・充電器	1	台
・ネックストラップ	1	本
・使用説明書(本書 )	1	M
・簡易説明書	1	枚
・保証書/ご愛用者登録カード	1	枚

## ストラップの取り付けかた

カメラを落とさないように、付属のネックストラップをカメラに取り付けて使用 してください。



カメラ本体を振り回すような持ち方はしないでください。



## 電源について

ここでは、電池のセットについて説明します。また、家庭用コンセントを使用し て電源をとる場合の接続方法についても説明しています。

## 電池のセット

電池(ニッケル水素充電池)をセットしてカメラを操作します。



・本機を電池でご使用になる前に、必ず「安全上のご注意」をお読みくだ さい。



〈補足〉・このカメラでは、単3形の電池をご利用いただけます。市販の電池をお 使いになるときは、充電式の単3形電池(ニッケル水素電池、ニカド電 池)のご使用をお勧めします。 P.127「 電源・電池種類」

### 使用できる電池の種類

- ・単3形ニッケル水素電池
- ・単3形二カド雷池
- ・単3形アルカリ乾雷池
- ・単3形リチウム雷池
- \*単3形ニッケル水素電池のご使用をお勧めします。

## 充電池・充電器について

- ・電池(ニッケル水素充電池)の取り扱いや充電方法については、同梱の 取扱説明書を必ずお読みください。
- ・市販の充電池(単3形ニッケル水素電池や単3形ニカド電池)をお使い になるときは、各製品に付属の説明書、「安全上のご注意」を操作の前に 必ずお読みください。



- ・マンガン乾電池など、指定以外の電池を使用すると本体や液晶モニターが 故障や破壊するおそれがあります。使用しないでください。
- ・連続して長時間ご使用になると、電池の種類によって電池が熱くなるこ とがあります。しばらくしてから電池を取り出してください。
- ・市販の電池で、特定機器専用タイプのもの(例えば「CDプレーヤー専用」 などと記載されたもの)は、本機で使用しないでください。
- ・電池をお買い求めになる際には、電池の説明書をよくお読みになって、本 機で使用可能な電池かどうか、必ずご確認ください。
- ・長時間お使いにならないときは、電池を取り出してください。


◆カメラの電源が切れていることを確認 し、電池ぶたのつまみを◆側に回して開きます。


参照 P.39「電源を入れる」

2 電池をセットします。



- ・電池の極性(+極、-極)の向きを間 違えないように気をつけてください。
- ・電池との接触面や電気的接続片に金 属針のようなもので触れないように してください。静電気破壊をおこす ことがあります。
- ・電池ぶたを開閉する場合、カメラに 付着した水、砂、泥などの汚れを確実 に除去し、これらの汚れが入りやす い場所をさけて開閉してください。





3電池ぶたのつまみを⊝側に回して閉じます。

電池ぶたは、しっかり閉じてください。



## 経済的な電池の利用方法

通常は、繰り返し使える充電式の単3形ニッケル水素電池もしくは単3形ニカド電池のご使用をお勧めします。電源がお近くにあり長時間使用する場合は、ACアダプター(別売り)をご使用くださるとより便利にお使いいただけます。

また、液晶モニターの画面表示をOFFにして撮影していただくと、さらに電池寿命を長くしてご使用いただけます。

### 撮影・再生の目安

次の測定条件において、撮影時と再生時の使用可能時間の目安は次ページの表のとおりです。

### 「測定条件 1

撮影時:電源 ON 状態で記録モード連続撮影(途中の電源 OFF なし、30 秒間

隔で撮影/フラッシュ発光50%、測定温度:25)

再生時:電源ON 状態で再生モードにて連続放置、測定温度:25

電池の種類	撮影時間の目安	再生時間の目安
ニッケル水素電池 (1600mAhの場合)	約60分	約90分

- = 撮影・再生時間をのばすための豆知識 =
- \*使用環境温度により上記数値が減る傾向にあります。 低温時は、電池を手で暖めるなどしてご使用されると撮影枚数が多くなります。 また、温度が低い場所には低温による影響の少ない充電式のニッケル電池のご使用をお 勧めします。
- \* 充電式電池はできるだけ容量の多いものをご使用ください。 (電池容量は mAhというように表示されています。)
- \*フラッシュ、ズーム操作や液晶モニターを多用すると電池が早く消耗しますので、必要 以上の操作はお避けください。
- \*画質モード900×600で撮影される場合は、撮影枚数が増える傾向にあります。
- \*画像のコピーや消去などの操作を繰り返すと電池が早く消耗します。
- \*ご使用になる電池の端子部分と本体の電池との接触部分を、乾いた布などできれいにふ くと、電池寿命が長くなることがあります。

- (補足)・電池だけでご使用になるときは、予備の電池を用意してください。
  - ・電池マーク(□■)の点灯は、電池の消耗を表しています。予備の電池 を用意してください。

充電式の単3形二カド電池や単3形二ッケル水素電池は、電池の特) 性上この電池マークが点灯すると、すぐに電源が切れます。

・電池残量の少なくなった電池(一度、■が点滅したなど)は、ご使用に ならないでください。カメラ本体が誤動作(液晶モニターやオート フォーカスランプ/フラッシュランプ、セルフタイマーランプの点滅、 または点灯)を起こす場合があります。

## 使用上のご注意

- ・破損している電池や寿命になっている電池は使用しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。

## コンセントで使う

撮影・再生で長時間ご使用になるときは、ACアダプター(別売り)を接続して 家庭用コンセントでお使いください。



電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてく ださい。火災の原因となります。

家庭用コンセントをご利用になるときは、必ず専用のAC アダプター(型名:AC-3< 別売り>)をご利用ください。 指定以外のACアダプターでは、火災・感電・故障の原因 になります。



海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などにACアダプターを接続しないでください。火災・感電・ 故障の原因になります。


## ⚠注意



電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。 火災の原因となります。

### AC アダプターについて

ACアダプターに付属の取扱説明書、「安全上のご注意」を操作の前に必ずお読みください。



- カメラの電源が切れていることを確認してから、側面カバーを開きます。
  - 参照 P.39「電源を入れる」
- ② ACアダプターの接続ケーブルを、カメラの電源(DC入力)端子に接続します。
- 3 コンセントに電源プラグを差し込みます。
  - 補足 ・カメラ本体に電池がセットされている場合、家庭用コンセント(ACアダプター側)からの電源を優先して供給します。
  - 便
- ・電源プラグおよび接続ケーブルは、しっかり差し込んでください。記録 中にプラグやケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- ・カメラを操作中(記録・再生・消去など)にACアダプターを接続したり、 取り外したりすると、電源の供給先がかわるため一度電源が切れます。 そのためデータが破壊されることがありますので、カメラの電源を切っ た状態でACアダプターを接続または取り外してください。

## スマートメディアについて

スマートメディア(メモリーカード)の種類や使いかたについて説明しています。

## スマートメディアについて

ファイルは、スマートメディアにデータとして記録されます。 次のものを使用できます。


- ・容量 2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB
- ・動作雷圧 3.3V

- 〈補足〉・スマートメディアには様々な種類があります。市販の製品をお使いにな るときは、スマートメディアのメーカーに必ずご確認ください。
  - ・スマートメディアは、PCカードアダプター(別売り)やフロッピーディ スクアダプター(別売り)を使うと、パソコンのPCカードスロットま たはフロッピーディスクドライブに直接セットできます。

## 誤記録防止について

記録したファイルを間違えて消してしまわな いよう、スマートメディアにライトプロテク トシールを貼ってください。ライトプロテク トシールを貼ると、記録や消去ができなくな ります。

記録や消去を行うときは、ライトプロテクト シールをはがしてご使用ください。





〈補足〉・ライトプロテクトシールが汚れたときは、乾いた柔らかい布などで拭き 取ってください。

## 使用上のご注意

スマートメディアについて

- ・記録中や消去中は、スマートメディアを取り出さないでください。
- ・スマートメディアを曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしな いでください。
- ・静雷気や雷気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管はさけてくだ さい。
- ・高温多湿の場所、ホコリの多い場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 保管はさけてください。
- ・スマートメディアの接触面にごみや異物がつかないようにしてください。汚れ は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

- ・スマートメディアのカード挿入口にごみや異物を入れないようにしてください。
- ・危険なので、スマートメディアを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりし ないでください。
- ・スマートメディアには寿命があります。長期間ご使用になると、新しく記録が できなくなることがあります。

### データについて

- ・お客様または第三者がスマートメディアの使いかたを誤ったり、スマートメ ディアが静電気や電気的ノイズの影響を受けたり、故障や修理のときに記録し たデータが消滅することがあります。記録したデータの消滅による損害につい て、当社は一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・スマートメディアへ記録中に雷池を取り外したり、電源を切ったり、ACアダ プターを接続したりしないでください。スマートメディア内のデータが破壊さ れることがあります。
- ・大切なデータは、他のメディア(フロッピーディスク、ハードディスクなど) にコピーしておくことをお勧めします。

## スマートメディアのセット

カメラの電源が切れていることを確認してから、スマートメディアをセットします。




- ・スマートメディアを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を切ってか らおこなってください。スマートメディア内のデータが破壊されたり、 カメラ本体の誤動作を起こす場合があります。
  - ・側面カバーを開閉する場合、カメラに付着した水、砂、泥などの汚れ を確実に除去し、これらの汚れが入りやすい場所をさけて開閉してくだ さい。


## セットする

◆ カメラの電源が切れていることを確認し、 側面カバーのつまみを(<)側に回してカ バーを開きます。

参照 P.39「電源を入れる」




## 2 カードカバーを開きます。



- ◆側面カバーを押さえながらしっかりと閉じます。
  - 補足 ・スマートメディアをセットするときは向きを間違えないようにしてください。また、スマートメディアは斜めに挿入しないでください。
    - ・カードカバーが開いているときは、電源が入りません。


## 取り出す

- - 参照 P.39「電源を入れる」
- 2カードカバーを開きます。





③ ボタンを押し、スマートメディアをまっ すぐ引き出すようにして取り出します。 ボタンを押すと、スマートメディアが少し飛 び出します。そのまままっすぐ取り出してく ださい。



4 カードカバーを閉じ、側面カバーを押さ えながらしっかりと閉じます。


- ・記録中や消去中にスマートメディアを取り出さないでください。カード 内のデータが破壊されることがあります。
- ・取り出したスマートメディアは、必ずカードに付属の静電気防止ケース や収納ケースに入れてください。

## スマートメディアのフォーマット

新しいスマートメディアをお使いになるとき、または他の機器(パソコンなど) で使用していたスマートメディアをお使いになるときには、カメラでスマートメ ディアをフォーマット(初期化)することが必要です。




- ・スマートメディアをフォーマットすると、スマートメディア内に記憶さ れているすべてのファイルが消去されます(プロテクトされたファイル も消去されます)。
  - ・スマートメディアの初期化は、パソコンでは行わないでください。
  - ・他の機器でフォーマットしたスマートメディアは、使用できないことが あります。
- イッチを押して電源を入れます。
  - Ø照 P.30「スマートメディアのセット」 P.39「電源を入れる」




備

② モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。



❸ ボタンや ボタンを押して「フォーマッ ト ] を選び、ENTER ボタンを押します。



● ボタンや ボタンを押して[カード]を 選び、ENTER ボタンを押します。



**⑤** レリーズ(シャッター)ボタンを押します。 「フォーマット中」とメッセージが表示され、 スマートメディアがフォーマットされます。

フォーマットが終了すると、SET UPメニュー に戻ります。モードダイヤルを回して他の モードに切り替えます。



(補足)・スマートメディアにライトプロテクトシールを貼っている場合、フォー マットできません。ライトプロテクトシールをはがしてから操作してく ださい。

## 撮影の前に

実際に操作する前に、調整していただきたいことや知っておいていただきたいことについて説明しています。

## 日付・時刻を合わせる

セットした日付や時刻を撮影時に記録します。最初にお使いになるときや海外で撮影するときなど、日付や時刻を修正するときにお使いください。

(補足)・年は西暦で入力します。

・時刻は24時間表示です。00:00は真夜中を、12:00は正午を表します。


●電源スイッチを押して電源を入れます。

参照 P.39「電源を入れる」



② モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。

(補足) ・操作を取り消すときは、モードダイヤルを回します。




ずタンや ボタンを押して[日付]を選びます。



◆ DISPLAY ボタンを押して、日付の表示 方法を選びます。

日付の表示方法には、次の3種類あります。 00/6/15 Jun 15 00 15 Jun 00

DISPLAYボタンを押すごとに、順に表示が切り替わります。表示方法を選択してください。




⑤ ENTER ボタンを押します。 日付設定メニューが表示されます。

> 補足・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。SET UPメニューに戻 ります。

⑥ ボタンや ボタンを押して、点滅して いる数字を変更します。

(「▲↑)ボタンを押すと数字が進み、(「▲↑) ボタンを押すと数字が戻ります。ボタンを押 し続けると早く動きます。



♠ ENTERボタンを押して、修正したい部分 を点滅させます。

手順⑥、⑦の操作を繰り返して、必要な部分 を修正します。

- 補足〉・ENTERボタンを押すごとに、年から 月 日 時 分の順番で点滅します。
  - ・操作の途中で MENU ボタンを押す と、設定を取り消すことができます。
- ❸ 分を合わせたあと、もう一度 ENTER ボ タンを押します。

時計が動きはじめ、SET UPメニューに戻りま す。モードダイヤルを回して他のモードに切 り替えます。





- 〈補足〉・時報と同時に ENTER ボタンを押すと、正確に時間合わせができます。
  - ・雷池の交換などで乾雷池を取り出してから約3分経過すると、設定した 日付・時刻がリセットされます。再度、設定しなおしてください。

17/

日付・時刻を確認するには

セットした日付や時刻は、ENTERボタンを押すと液晶モニターに表 示されます。 P.49「画面表示機能について」

## カメラの構えかた

撮影のときにカメラが動いてしまうことを「カメラブレ」といいます。カメラブ レの映像は、画像全体がブレてしまいシャープに写ったところがありません。カ メラが動かないように正しく構えてください。特に望遠時には、カメラブレにご 注意ください。

**1** カメラを両手でしっかり持ち、ひじは軽く体につけます。

ファインダーをのぞいて撮影する カメラを軽く顔に押しつけるように固定し、 撮影したいものにカメラを向けてファイン ダーをのぞきます。




液晶モニターを見ながら撮影する カメラを両手でしっかり持ち、撮影したいも のにカメラを向けて液晶モニターを見ます。



2 シャッターボタンに指の腹が軽く触れる ようにします。



・シャッターボタンから指を離してお いて、撮影のときに一気にシャッ ターボタンを押し込むとカメラブレ の原因になります。



(補足)・ 縦位置に構えて撮影した被写体を再 生すると、被写体は横向きに表示さ れます。

カメラのレンズやフラッシュ発光部、フラッ シュセンサー受光窓などに指や髪、ストラッ プなどがかからないように注意してください。

